



NodOn® by ID-RF:

ID-RF SAS  
121 rue des Hêtres  
45590 St CYR EN VAL  
FRANCE

Full user guide on: [www.nodon.fr/notices](http://www.nodon.fr/notices)  
Notice complète sur: [www.nodon.fr/notices](http://www.nodon.fr/notices)  
Manual de usuario completo: [www.nodon.fr/notices](http://www.nodon.fr/notices)  
Ausführliche Bedienungsanleitung siehe: [www.nodon.fr/notices](http://www.nodon.fr/notices)  
Complete gebruiksinstructies op: [www.nodon.fr/notices](http://www.nodon.fr/notices)



©ID-RF. All rights reserved.

## QUICK START GUIDE



## WALL SWITCH

## WALL SWITCH


Reference: CWS-2-1-0x  
Radio frequency: 868.3MHz  
Indoor range: 30m  
Operating temperature: -10°C / 50°C  
Maximum operating altitude: 2000m  
Ingress Protection factor: IP 20  
EEP (EnOcean Profile): F6-02-01  
Dimensions: L 80mm x W 80mm x 15mm  
Weight: 53g  
Warranty: 2 years

For information in other languages please check full user guide  
Pour les informations dans d'autres langues  
veuillez-vous référer à la notice complète  
Para más información en otros idiomas, favor revisar el manual de usuario  
Für die Informationen in anderen Sprachen  
überprüfen Sie bitte die ausführliche Bedienungsanleitung  
Voor informatie in andere talen  
gelieve de complete gebruiksinstructies te consulteren




## INSTALLATION



Adhesive bonding  
Fixation par adhésifs  
Fijación adhesiva  
Klebemittel bekleben  
Zelfklevende fixatie





Screws mounting\*  
Montage par vis\*  
Tornillos para ensamblaje\*  
Befestigungsschrauben\*  
Fixatie met schroef\*



## INSTALLATION




Push in the middle to open  
Pousser au milieu pour ouvrir  
Presionar en la mitad para abrir  
Drücken Sie die Mitte zum Öffnen  
In het midden drukken om te openen




Single or double button assembly  
Montage simple ou double boutons  
Ensamblaje de botones simple o doble  
Montage der Einzel- und Doppeltasten  
Montage enkelvoudige of dubbele schakelaars

## USAGE



Channel A



Channel B

\*not included - \*non incluses - \*no incluidos - \*nicht enthalten - \*niet bijgesloten