

SMART-GLÜHBIRNE **essentiel**

Diese Smart-Glühbirne Essentiel b ist für ENKI geeignet und ermöglicht Ihnen, alle Vorteile der modernen LED-Beleuchtung zu nutzen. Mit dem speziellen Smart Button Essentiel b können Sie Ihre Glühbirne aus bis zu 10 Metern Entfernung steuern: einschalten, ausschalten, die Leuchtkraft ändern, von warmem weißem zu kaltem weißem Licht wechseln oder die Farbe auswählen. Nutzen Sie Ihre Glühbirne mit der Box Essentiel b connect by Enki und nutzen Sie die zahlreichen Möglichkeiten der intelligenten Beleuchtung, mit der App ENKI: Inszenierung, Fernsteuerung, Anwesenheitssimulation...



INBETRIEBNAHME

Installieren Sie die Glühbirne Essentiel b in der gewünschten Lampe. Schalten Sie sie auf ON. Die Glühbirne ist nun eingeschaltet und Ihnen nun 4 verschiedene Möglichkeiten der Zuweisung zur Verfügung stehen.

Mit dem speziellen Smart Button Essentiel (ohne Box Essentiel b Connect):

- Zuweisung der Glühbirne gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des speziellen Smart Button Essentiel b.
- Steuern Sie Ihre Glühbirne durch einfaches Drücken auf den Smart Button Essentiel b.

Mit Smart Button und Box Essentiel b Connect by Enki:

- Vergewissern Sie sich, dass die Box Essentiel b Connect by Enki installiert haben.
- Laden Sie die App Enki herunter und öffnen Sie sie (für Android oder iOS verfügbar).
- Fügen Sie die Glühbirne Essentiel b hinzu, folgen Sie dazu den Anweisungen der App.
- Drücken Sie Smart Button sendet den Befehl an die Box, die ihn an die Glühbirne weiterleitet.

Mit der Box Essentiel b Connect by Enki (ohne Smart Button):

- Vergewissern Sie sich, dass die Box Essentiel b Connect by Enki installiert haben.
- Laden Sie die App Enki herunter und öffnen Sie sie (für Android oder iOS verfügbar).
- Fügen Sie die Glühbirne Essentiel b hinzu, folgen Sie dazu den Anweisungen der App.
- **Steuern Sie Ihre Glühbirne per bluetooth.** folgen Sie bei der Zuweisung den Schritten der App ENKI, um ein Produkt hinzuzufügen.

Wichtig: Wenn die Glühbirne bereits mit dem smart Essentiel b gekoppelt ist, und Sie die Glühbirne anschließend der Box oder der App Enki zuweisen wollen, müssen Sie die Glühbirne zurücksetzen.

- **Im Falle einer Funktionsstörung:**
 - 1 - Lösen Sie das Objekt in der App Enki.
 - 2 - Schalten Sie Ihre Glühbirne 6 Mal schnell hintereinander ein und aus, mithilfe des Schalters der Lampe. Ihre Glühbirne wurde auf Ihre ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt.
 - 3 - Erstellen Sie eine neue Zuweisung der Glühbirne über die App Enki (siehe „Inbetriebnahme“).

- **Zurücksetzen der Glühbirne:**
 - 1 - Schalten Sie Ihre Glühbirne 6 Mal schnell hintereinander ein und aus, mithilfe des Schalters der Lampe und warten Sie 3 Sekunden.
 - 2 - Die Glühbirne leuchtet 1 Sekunde lang in verschiedenen Farben, um anzuzeigen, dass sie zurückgesetzt wurde und zugewiesen werden kann.

Bevor Sie sich in ein Geschäft begeben, kontaktieren Sie den Enki-Kundendienst unter 0 806 800 886 (kostenloser Service + Anruf zum Ortstarif), von Montag bis Samstag, von 09:00 bis 19:00 Uhr, außer an Feiertagen. Der Kundendienst informiert Sie über die weiteren Schritte (Hilfe bei der Installation durch einen Kundenberater oder Rückgabe des Produktes im Fall eines defekten Gerätes).

- **Kenndaten:**
 - SPEZIFIKATIONEN DRABLOSSE VERBINDUNG
 - + genutzte Frequenzbereiche: 2405 - 2480 MHz
 - + Max. Funkleistung: 10 dBm
 - + Protokoll drahtlose Kommunikation: IEEE 802.15.4
 - UMWELTSPEZIFIKATIONEN
 - Betriebstemperatur: -20 ~ +40°C
 - Lagertemperatur: -20 ~ +60°C
 - Verbrauch im Bereitschaftszustand < 0.5 W

SICHERHEITSHINWEISE UND RECHTLICHE HINWEISE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf. Sie können Sie auch bei einer Drittperson hinterlegen.

Nur für den Gebrauch im Innenraum. Darf nur in einer trockenen Umgebung verwendet werden.

Diese Lampe muss mit einer geeigneten Stromversorgung verwendet werden. Für einen optimalen Betrieb darf diese Lampe nicht in feuchter oder staubiger Umgebung verwendet werden, einschließlich folgende Umgebungen (doch nicht beschränkt darauf): Badezimmer, Saunas ... Nicht in einer vollkommene geschlossenen Lampe verwenden.

ACHTUNG! Dieses Produkt darf nicht gehandhabt werden, wenn es eingeschaltet ist. Wenn Sie das Produkt berühren müssen, vergewissern Sie sich zunächst, dass es ausgeschaltet ist.

Nicht mit einem Dämmerungsschalter verwenden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern verwendet werden.

Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Logos sind Handelsmarken von Amazon.com, Inc. oder seiner Tochterfirmen. Google, und das Logo Google sind Handelsmarken von Google Inc.

VERBODEN LAMP **essentiel**

Mit diese verboden lamp Essentiel b compatible ENKI krijgt u toegang tot alle voordelen van moderne ledverlichting. Met de speciale Intelligent Essentiel b-knop, kan u uw lamp aansturen tot op een afstand van 10 meter: inschakelen, uitschakelen, de intensiteit wijzigen, variëren van "warm" wit naar een "koude" tint of de kleur instellen. Combineer uw lamp met de Box Essentiel b Smartbox by Enki en u krijgt toegang tot talrijke mogelijkheden voor verbonden verlichting, via de ENKI-app: scenario's, aansturing op afstand, aanwezigheidsimulatie...



INBEDRIJFSTELLING

Installeer de lamp Essentiel b in de armatuur van uw keuze. Zet de lamp in de stand ON. De lamp is ingeschakeld en kan worden gekoppeld op 4 verschillende manieren.

Met de specifieke Intelligent Essentiel b-knop (zonder de box Essentiel b Smartbox):

- Koppel de lamp in overeenstemming met de instructies in de handleiding van de specifieke Intelligent Essentiel b-knop.
- Bedien uw lamp door op de Intelligent Essentiel b-knop te drukken.

Met de Intelligent-knop en de Essentiel B-smartbox by Enki:

- Zorg ervoor dat u de Essentiel B Smartbox by Enki hebt geïnstalleerd.
- Download de Enki-app (beschikbaar voor Android of iOS) en open hem.
- Voeg de Essentiel b-lamp toe en volg de instructies in de applicatie.
- De knop stuurt de bediening naar de Box die hem doorstuurt naar de lamp.

Met de Essentiel B-smartbox by Enki (zonder de Intelligent-knop):

- Zorg ervoor dat u de Essentiel B Smartbox by Enki hebt geïnstalleerd.
- Download de Enki-app (beschikbaar voor Android of iOS) en open hem.
- Voeg de Essentiel b-lamp toe en volg de instructies in de applicatie.
- Bedien uw lamp via de Enki-app.

Zonder de Intelligent-knop en de Essentiel B-smartbox by Enki:

- Download de Enki-app (beschikbaar voor Android of iOS) en open hem.
- Voeg de Essentiel b-lamp toe en volg de instructies in de applicatie.
- **Bedien uw lamp via bluetooth,** koppel hem volgens de verschillende stappen in de ENKI-app om het product toe te voegen.

Belangrijk: Als de lamp als is gekoppeld met de specifieke Intelligent Essentiel b-knop, en u vervolgens beslist om deze lamp los te koppelen van de box of de Enki-app, moet u de lamp resetten.

- **In geval van een disfunctioneren:**
 - 1 - Verwijder het object uit de Enki-app.
 - 2 - Schakel uw lamp 6 keer na elkaar snel in en uit met behulp van de lichtschakelaar. Uw lamp staat terug in de standaardinstellingen.
 - 3 - Vanuit de Enki-app kan u de lamp opnieuw koppelen (zie "inbedrijfstelling").

- **Resetten van de lamp:**
 - 1 - Schakel uw lamp 6 keer na elkaar snel in en uit met behulp van de lichtschakelaar en wacht 3 seconden.
 - 2 - De lamp zal gedurende 1 seconde in verschillende kleuren branden om u te vertellen dat lamp werd gereset en kan worden gekoppeld op verschillende manieren.

Voordt u naar de winkel gaat, moet u contact opnemen met de Enki Assistentie op het nummer 0806 800 886 (gratis dienst + prijs van een lokaal gesprek) van maandag tot zaterdag van 09u00 tot 19u00, met uitzondering van feestdagen, die u advies zal geven over de stappen die u moet volgen (hulp bij de installatie met een adviseur of retour in de winkel in geval van een defect product).

- **Technische kenmerken:**
 - DRADLOSSE SPECIFICATIES
 - + Gebruikte frequentiebanden: 2405 - 2480 MHz
 - + Max. radio vermogen: 10dBm
 - + Draadloos communicatieprotocol: IEEE 802.15.4
 - MILIEUTECHNISCHE SPECIFICATIES
 - Operationele temperatuur: -20 ~ +40°C
 - Opslagtemperatuur: -20 ~ +60°C
 - Vretuur in slaagtoestand Ptot < 0.5 W

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN EN JURIDISCHE KENNISGEVING

Lees deze handleiding aandachtig voor het gebruik van het apparaat en bewaar hem zorgvuldig, zodat u hem in de toekomst opnieuw kan raadplegen of kan delen met derden.

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Moet worden gebruikt in een droge omgeving.

Deze lamp moet worden gebruikt in combinatie met een gepaste elektrische voeding. Om de optimale werking te garanderen, mag u deze lamp niet gebruiken in een vochtige of stoffige omgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende ruimtes: badkamers, saunas, enz... Niet gebruiken in een volledig gesloten armatuur.

- **OPGELET!** Manipuleer dit product niet als het is ingeschakeld. Als u het product toch moet hanteren, moet u er zeker van zijn dat het is uitgeschakeld.
- Niet gebruiken in combinatie met een dimmer. Dit product is geen speelgoed dat werd ontworpen voor gebruik door kinderen.

Amazon, Alexa en alle bijbehorende logo's zijn handelsmarken van Amazon.com of haar filialen. Google en het Google-logo zijn handelsmarken van Google Inc.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITEITSVERKLARING

Hiertoe verklaart Sourcing & Creation, dat de Funkausrüstung mit Typ Intelligent LED-Glühbirne EB-E27-A60-RGBW mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätsverklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.boulanger.com/info/assistance>

WARTUNG/REINIGUNG

Trennen Sie das Produkt vor jedem Wartungs- bzw. Reinigungsgriff vom Strom.

UMWELTSCHUTZ

ACHTUNG! Elektrische Geräte dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie müssen zur umweltgerechten Entsorgung einer speziellen Sammelstelle übergeben werden, entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Behörden oder Ihren Fachhändler für alle Informationen zum Recycling. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial auf umweltgerechte Weise und geben Sie es an einer Sammelstelle für recycelbare Materialien ab.

Legen Sie Umweltbewusstsein: Recyclez Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer.

essentiel SOURCING & CREATION Avenue de la Motte 59810 Lesquin FRANCE Hergestellt in VR China

Kundenservice Avenue de la Motte CS 80137 59811 Lesquin Cedex

Art. 8009284 Ref. EB-E27-A60-RGBW

Garantie 2 ans/years Warranty

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Ondergetekende, Sourcing & Création, verklaart dat de radioapparaat van het type Verboden ledlamp EB-E27-A60-RGBW voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.boulanger.com/info/assistance>

ONDERHOUD/REINIGING

Koppel de lamp los van de netstroom voor iedere onderhouds- of reinigingshandeling.

MILIEUBESCHERMING

OPGELET! De elektrische producten mogen niet worden afgedankt bij het huishoudelijk afval. Ze moeten naar een specifiek inzamelpunt worden gebracht, zodat ze kunnen worden afgevoerd op een milieuvriendelijke manier, in overeenstemming met de lokale regelgeving. Win informatie in bij uw lokale overheid of uw verkoper voor meer informatie over de recycling. De materialen van de verpakking kunnen worden gerecycled. Voor de verpakkingmaterialen op een milieuvriendelijke manier af en breng ze naar de dienst die recyclebare materialen ophaalt.

Lever uw bijlage aan het milieu. Recyclez dit product aan het einde van zijn levensduur.

essentiel SOURCING & CREATION Avenue de la Motte 59810 Lesquin FRANCE Gefabriceerd in VRC

Klantenservice Avenue de la Motte CS 80137 59811 Lesquin Cedex

Art. 8009284 Ref. EB-E27-A60-RGBW

Garantie 2 ans/years Warranty

Waarborging geldt vanaf de datum van aankoop (kassite of geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeit uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.